



Mode d'emploi pour le remplissage des cartouches vides rechargeables pour Brother LC-970, 1000

Préparation avant le remplissage:

Matériel nécessaire:

- Une protection pour la table ou le bureau
- encre noire
- encre couleur (cyan, magenta, gelb)
- 4 seringues avec aiguilles

Remplissez la seringue avec l'encre souhaitée

1. Enlevez le capuchon transparent et injectez l'encre jusqu'à environ 1 cm du haut. Comme sur l'image Nr.2
2. Remettez le capuchon transparent
3. Insérez votre cartouche remplie dans l'imprimante
4. Enlevez le capuchon de couleur pour permettre un circuit d'air



Traduction :B.Kannengiesser 11/2010