



CHANGER LA PUCE



diesen Schweißpunkt entfernen



1. Coupez légèrement le plastique sur l'ergot pour ôter la puce
2. Placer votre nouvelle puce dans les ergots et mettez un point de colle sur l'un des ergots ou placez un double face sous la puce.